

Monteringsanvisning ID-SO, IE-560 2012.

2012-12-13/Rolf Karlsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringsatsen.

Monteringssatsen består av

- 2 st. Reflex röd
- 2 st. Varningsdekal Gasdämpare
- 6 st. Fastsättningsklamma med skyddskåpor
- 1 st. Kabelsats
- 1 st. Cellgummilist

På kåpans insida hänger 2 st. nycklar

OBS! I vissa fall kan det vara nödvändigt att flytta flaklådan på chassit.

Enl. en EU-förordning är det inte tillåtet med två st. extra bromsljus på bilar, därför bör det extra bromsljuset i bakkant av hytten kopplas ur innan bromsljuset på kåpan ansluts.



Börja med att demontera surrningsöglorna/ täckbrickorna på båda sidor. Dessa sitter fast med en klämfunktion och skruvarna skall inte tas bort helt utan bara lossas så att beslaget kan krängas ut.



Applicera den självhäftande cellgummilisten på kåpflänsens undersida.

Ställ kåpan på plats på bilen och dra den bakåt så att den inte skaver mot bakkanten på hytten och dessutom är rätt placerad i bakkant med tanke på att bakluckan ska täta bra mot baklämmen och samtidigt ligga i linje med kåpan. Kontrollera att kåpans fästbultar hamnar vid hålen för surrningsöglorna i bedlinern. På Double Cab skall dessutom ett extra hål, ca 50 mm tas upp i bedlinern, vid mittenfästet på kåpan, för att komma åt plåtflakkanten med klamman.



Montera fast kåpan mot flakkanten med fastsättningsbeslagen enl. bilden. På vissa bilmodeller kan det vara nödvändigt att såga eller slipa ur i flakinklädningen för att beslagen skall kunna greppa under flakkanten.



Tryck fast skyddskåporna över klammorna



Stäng luckan och justera om nödvändigt in låsackarnas läge.



Applicera den självhäftande
varningsdekalen på gasdämparen

På insidan på höger sida kommer kabelhärvan till
högt bromsljus, innerbelysning och
bakrutevärmaren fram. Denna skall kopplas in enl.
generalagentens och kundens önskemål.

Kabelmärkning:

Röd = Bakrutevärmare (endast IE-560)

Blå = Bromsljus

Vit = Innerbelysning

Svart = Jord

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid
behov efterdras.