

ANVISNING FÖR MONTERING AV FLAKLOCK PÅ MITSUBISHI L 200 "DOUBLE CAB " OCH "CLUB CAB"

Locket levereras med

- Plåt med monterade gångjärn (hon-del); för Activity plåt i rostfritt (bild 2) och för GL-modellen plåt i aluminum (bild 1).
- Gasdämpare, fastsat ta på lockets undersida
- Låsbleck att fästas längst bak i pickup-en
- Skruvar och nitar för monteringen

1. Börja med att montera gångjärnsplåten längst fram i pickup delen.
 - den rost fria plåten monteras enligt följande:
 - i. öppna på vardera sidan de tre bultarna som håller lastförskjutningsskyddet ca 5 mm
 - ii. träd plåtens öppningar för bultarna i de tre hålen på resp sida och drag fast bultarna igen.
 - iii. kontrollera att plåten ligger plant.
 - iv. Täta med silikon i plåtens framkant mot pickup/lastförskjutningsskyddet.
 - aluminium-plåten monteras enligt följande:
 - i. den medföljande gummilisten skall fästas på plåtens framkant. Börja med att rengöra plåten med aceton, drag bort skyddspappret på gummilisten och fäst därefter listen på plåten.
 - ii. Lägg plåten på sargen på pickupen så långt fram det går och markera i sarger översida där hål skall borras.
 - iii. Borra med 5 mm borr fyra hål.
 - iv. Fäst plåten med de nitar som medföljer locket.
2. När plåten blivit fastsatt skall locket lyftas i position och gångjärnens handelar som sitter på locket skall träs i hondelarna på plåten. När locket kommit i rätt position görs markering i sidosargen där gasdämparna skall fästas. Rätt position för dessa erhålls genom att locket lyfts så att avståndet mellan lockets bakkant och baklämmen i uppfällt läge blir 800mm. Gasdämparnas fästen blir då enligt bild 3..
3. Borra med 5 mm borr för gasdämparfästen och nita med medföljande nitar.
4. Montera därefter låsblecken i vardera bakre hörnet av pickup delen. Se bild 5 och 6. Gör på följande sätt:
 - i. Fäll locket till stängt läge
 - ii. Vrid T-handtaget till låst läge och markera vid låsreglarna yttre kanter var låsblecket skall monteras.
 - iii. Borra med 5 mm bor och nita blecken i rätt position
 - iv. Kontrollera att locket går att stänga och att det låser med de monterade blecken.

OBS. I de fall pickup-en har en helgjuten inre plastbalja i lastutrymmet där kanten på denna når över lastutrymmet sarg, är det nödvändigt att skära hål i plasten för att montera låsblecken. Gasdämparfästen kan dock monteras utan att urtag för dessa görs i plasten.

Flaklock för Mitsubishi L200

