

MONTERINGSANVISNING PLB - FLAKLOCK PÅ NISSAN KING CAB

Locket levereras med

- n** stålplåt med gångjärn, att fästas mot främre väggen av flaket
- n** gummilist för tätning mellan galler och bilens framkant
- n** gasdämpare att fästas på nedan angivna platser
- n** låsbleck att fästas längst bak i sidoväggarna enl. nedan angiva instruktioner
- n** nitar och bultar för ovanst. fastsättningar

- 1. Borra bort popnitarna på nedre delen av lastförskjutningsskyddet, ta bort plastdistanserna , trä in gummilisten mellan gallret och bilens främre sargkant . Lägga plåten på plats och montera denna med de nya medskickade bultarna och popnit på undersida mot framstam i de befintliga hålen i gallrets nederkant (ev. måste nya hål borraras i stålplåten . Täta med silikon runt stängerna i framkant plåt, i anslutningen mellan plåt och galler samt vid behov undersida plåt mot flakkant.**
- 2. När plåten blivit fastsatt skall locket lyftas i position och gångjärnens handelar som sitter på locket skall träs i hondelarna på plåten. När locket kommit i rätt position görs markering i sidosargen där gasdämparna skall fästas. Rätt position för dessa erhålls genom att locket lyfts så att avståndet mellan lockets bakkant och baklämnen i uppfällt läge blir 800mm.**
- 3. Borra med 5 mm borr för gasdämparfästena och nita med medföljande nitar.**
- 4. Montera låsblecken. Dessa skall monteras direkt mot plasten som skyddar flakväggen. Öppna bakluckan och lägg ner flaklocket, prova in låsblecken, märk ut positionen med penna, öppna flaklocket och montera dit blecken med medföljande nitar.**
- 5. Fäst gasdämparna i sina nedre fästen**
- 6. Stäng nu locket och kolla att den automatiska låsningen fungerar.**
- 7. Lycka till med flaklocket.**