

Monteringsanvisning FIAT -055, -155, -900, -100.

020416/Rolf Karlsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringsseten.

Monteringsseten består av:

- 6 st Distansbricka
- 1 st Skyddsfolie för flakkant bakläm
- 12 st Skruv M6S 6*30
- 3 m Cellgummilist
- 1 st Tub tätningsmedel
- 1 st Låsbleck lämmkant



Demontera alla 10 fästöglorna på flakkanten. OBS! Dom brickor som ligger under skruvskallarna ska senare användas vid montering av kåpan på flakkanten. Placera ut distansbrickorna i recessen i flakkanten vid dom sex fästpunkterna där kåpan ska fixeras i bilen, (två längst fram, två längst bak och två på mitten).



Applicera cellgummilisten på kåpflänsens undersida och skär hål i cellgummilisten vid hålen i kåpflänsen, ställ därefter kåpan på plats på bilen. Placera kåpan så att skruvhålen i kåpflänsen stämmer i längsled med hålen i flakkanten.



Tryck kåpan in mot flakkanten och skruva fast med M6S 6*30 och dom svarta brickorna genom fästöglorna ner i flakkanten. Kontrollera i framkant att kåpan trycks in mot hyttsidan så att gummilisten tätar ordentligt



Stäng luckorna och justera vid behov stångreglar och stångregelcentrum så att luckorna ligger i nivå med kåpans utsida och tätar ordentligt mot kåpan.
Stäng bakluckan och markera på insidan av baklämmen var låsblecket ska placeras.
Gör rent ordentligt och tryck fast låsblecket med den dubbelhäftande tapen.



A

E

D

C

B

Täta med bifogat tätningsmedel vid övergångarna mellan plastdekorationerna och kåpans tätningslist vid A, B, C och vid behov även vid D. Enklast är att sätta en tape på utsidan över den yta som ska tätas och sedan trycka dit tätningsmedlet från insidan.
Det är även lämpligt att täta av utrymmet mellan lastförskjutningsskyddets övre täck-kåpa och biltaket så att inte vatten den vägen tar sig in under kåpan. Detta kan göras genom att borra ett hål i bakkant på täck-kåpan och där trycka in tätningsmedel.



Applicera skyddsfolien på baklämmens överkant för att förhindra nötningskador på lacken vid bakluckans nedre tätningslist. Placera skyddsfolien på den lackerade plåtytan och skär ur för handtaget och Strada-märket.
OBS! Rengör noga först.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.