

Montering av lastsläde

1. Montera gavlarna på golvskivan. Använd vinklar och skruva i de färdiga hålen.
2. Placera golvskivan på lastsläden och skruva fast.
3. Ställ den kompletta lastsläden på flaket och passa in den i alla kanter. Lämna ca 10mm fritt mot baklämnen.
4. Skruva loss golvskivan från lastsläden och märk ut vart du ska borra. Lastsläden är färdigborrad för att passa er modell.
5. Skruva fast lastsläden och därefter golvskivan.

För support kontakta:
Thelaus Motorsport
Andreas Thelaus
076-820 65 15