

## Monteringsanvisning Nissan NAK-0088,-1188

1. Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monterings-satsen. Monteringssatsen består av:

- 2 st. Fästplåt främre
- 2 st. Fästplåt bakre
- 1 st. Låsbleck lämmkant
- 4 st. Fästdon
- 8 st. Låsmutter M6
- 8 st. Bricka för M6
- 4 st. Självgående skruv
- 2 st. Fyrkantbricka frontfäste
- 2 st. Låsmutter M5 frontfäste
- 2 st. Mutter M5 frontfäste
- 2 st. Pinnskruv frontfäste
- 5,5 m Skyddstape

2. Ställ kåpan på plats på bilen.

3. Montera fast kåpan i framkant genom att sätta i fästdon från utsidan och dra fast fästplåten i hålet i förstyrningsvingen till lastförskjutnings-skyddet med låsmuttrar. Tryck kåpan neråt-bakåt ordentligt samtidigt som muttrarna dras åt. OBS! Muttrarna skall inte dras åt så hårt att kåpsidan buktar inåt. Bild A.

4. Montera fast bakre fästplåtarna på kåpan genom att sätta i fästdonen från utsidan och med låsmuttrar på insidan. Bild B.

5. Tryck kåpan neråt-framåt ordentligt i bakkant och markera på flakkantens insida var hålen för de självgående skruvarna skall borras. Borra i flakkanten med 4,9-5,0 mm borr och dra fast de självgående skruvarna. Bild B.

6. Montera pinnskruv med stoppmutter och fyrkantbricka med låsmutter i de två frontfästena genom nätet i lastförskjutningsskyddet. Bild C.


7. Stäng bakluckan och markera på baklämnen var låsblecket skall placeras. Gör rent ytan (Ex.vis med T-röd) och fixera låsblecket genom att trycka fast ordentligt. Bild D.

8. Stäng luckorna och justera om nödvändigt stångreglar och stångregelcentrum.

9. Efter en tids körning bör skruvförbanden kontrolleras och vid behov efterdras.

10. I monteringsatsen ingår också en transparent skyddstape som bör användas för att skydda flakkanten från nötningskador som kan uppstå där luckornas nedre tätninglist ligger an mot flakkanten.

11. OBS! I vissa fall kan det vara nödvändigt att justera flaklådans läge på chassit för att undvika att kåpan skaver mot hytten.



Monteringsanvisning Nissan NAK-0088,-1188.  
Fiberform Vindic AB

980805/Rolf Karlsson